

# TECHNICAL DATA SHEET

document review 2021

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

CODICE DIANFLEX 201-35346



# EASY DESCALER

## DECALCIFICANTE UNIVERSALE

**EASY DESCALER** è un decalcificante universale per **MACCHINE DEL CAFFÈ** di qualsiasi tipo, **FERRI DA STIRO A VAPORE** con o senza **CALDAIA**, **BOLLITORI**, **DOCCETTE**, **SERPENTINE**, **LAVASTOVIGLIE**, **LAVABICCHIERI**, **LAVATRICI**, ecc.



cod. : 3MR500IT ean: 8020089989616

### DATI TECNICI

Aspetto :	Liquido limpido
Colore :	Incolore
Odore:	Caratteristico
Densità relativa :	1,125 kg/Lt
Solubilità:	Solubile in acqua
Formati disponibili:	500ml in flacone dosatore
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro

**Dose:** Il tappo dosatore ha una capacità di 50ml di prodotto. Il flacone contiene 10 dosi.

**Consigli:** Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### UTILIZZI

#### MACCHINE DEL CAFFÈ

1. Riempire il serbatoio con acqua e **1 TAPPO DI EASY DESCALER**.
2. Posizionare un contenitore capiente sotto il beccuccio di erogazione del caffè.
3. Se la macchina ha il programma decalcificante utilizzarlo, altrimenti fare uscire la soluzione come se si preparasse il caffè, (senza usare il vapore) fino a quando il serbatoio non si sia svuotato completamente.
4. Riempire il serbatoio con acqua pulita e azionare la macchina nuovamente, finché non si svuota.

#### FERRI DA STIRO A VAPORE

1. Versare **1 TAPPO** di **EASY DESCALER** nel serbatoio dell'acqua (o nella caldaia esterna) a ferro freddo.
2. Lasciare agire per **10-15** minuti.
3. Aggiungere mezzo bicchiere d'acqua nel serbatoio.
4. Portare il ferro a temperatura vapore e fare evaporare su uno straccio tutto il contenuto.

#### LAVASTOVIGLIE - LAVATRICI

1. Aggiungere **1 - 2 TAPPI** di **EASY DESCALER** nella vaschetta dell'elettrodomestico.
2. Programmare un lavaggio a vuoto con acqua calda (min. 50°C).
3. Avviare e attendere che l'elettrodomestico completi il suo programma.

#### RESISTENZE

1. Preparare una soluzione di acqua con **1 TAPPO** di **EASY DESCALER**.
2. Immergere la resistenza nella soluzione per **10-30** min.

#### BOLLITORI

1. Preparare una soluzione di acqua con **1 TAPPO** di **EASY DESCALER**, e riempire il bollitore.
2. Azionare il dispositivo, lasciando agire per **10-15** minuti; rimuovere la soluzione e utilizzare il bollitore **2** volte solo con acqua.

#### SOFFIONI - DOCCETTE

1. Preparare una soluzione di acqua con **1 TAPPO** di **EASY DESCALER**, immergere il soffione della soluzione per **5-10** minuti.
- OPPURE** travasare la soluzione in uno spruzzatore e spruzzare abbondantemente sul soffione.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.