

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

CANALINA DOCCIA QUADRATA STANDARD

CODICE 371-P1804

GENTILE CLIENTE,

La ringraziamo per aver scelto la canalina QUADRATA.

Per la sua sicurezza legga attentamente il presente manuale prima dell'installazione.

Nota bene: Considerati i continui miglioramenti apportati al prodotto, potrebbe riscontrare piccole differenze non riportate nel manuale. Ci scusiamo per ogni disagio che questo potrebbe causare.

La Dianflex si riserva il diritto di modificare le parti tecniche qui riportate senza l'obbligo di preavviso. L'installazione deve essere eseguita da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi e norme nazionali vigenti in materia. Il montaggio della canalina dovrà essere eseguito osservando le istruzioni fornite nel presente libretto.

IL PRODUTTORE DECLINA DA OGNI RESPONSABILITÀ:

- Qualora non vengano rispettate le disposizioni di legge e norme nazionali vigenti in materia di sicurezza per i locali da bagno.
- Qualora non vengano rispettate le istruzioni fornite nel presente manuale.

Si raccomanda di ispezionare con cura il prodotto prima di procedere all'installazione.

Le immagini riportate sono puramente illustrative.

Nel caso vengono riscontrate differenze tra le figure e il prodotto, prendete come riferimento il prodotto.

La *QUADRATA* è una gamma di griglie per scarico doccia, lineari, che permette la realizzazione di docce a filo pavimento. La griglia è in acciaio inox AISI 304, mentre gli altri componenti sono in plastica PP (corpo della griglia, filtro ferma-capelli, base e sifone). Nel modello *STANDARD* la griglia è reversibile, ovvero è possibile installare quest'ultima sia dal lato in acciaio inox cromato, sia dal lato personalizzabile con l'aggiunta di piastrelle, marmo o vetro (Sistema 2 in 1). L'altezza di installazione di 56 mm.

Importante: Le piastrelle del bagno devono essere posizionate in modo da garantire una sufficiente pendenza del pavimento verso lo scarico. La canalina doccia *QUADRATA* è stata ideata per lo scarico di acque reflue domestiche fino a 95 gradi e a breve termine. Altri liquidi dovrebbero essere evitati in quanto potrebbero danneggiare lo scarico. La canalina doccia *QUADRATA* è realizzata secondo i più alti standard europei e soddisfa tutti i criteri delle abitazioni moderne.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Prima di installare la canalina, metterla nella posizione desiderata.
- 2) Misurare l'altezza del massetto, considerando che l'altezza minima per l'installazione della canalina *QUADRATA* è di 56 mm.
- 3) Tagliare il riduttore per regolare l'altezza della canalina a quella del massetto. Quindi disporre il riduttore all'interno della base dello scarico.



- 4) Posizionare la canalina e verificare che sia perfettamente a livello.
- 5) Collegare al sistema di scarico garantendo una pendenza di almeno il 2%.
- 6) Terminare il massetto avendo cura di non sporcare la griglia e garantendo un'ulteriore pendenza del massetto verso la canalina del 2% per un corretto drenaggio.
- 7) Una volta che il massetto si è asciugato, applicare il primo strato di rivestimento idrorepellente. Lasciare asciugare per 12 ore (o comunque non meno di 5 ore).
- 8) OPZIONALE: Quando anche il primo strato idrorepellente è asciutto, installare il manicotto di tenuta e serrarlo con una flangia idrorepellente.
- 9) Applicare il secondo strato di rivestimento idrorepellente, avendo cura di ricoprire anche la flangia (se presente). Lasciare asciugare per 48 ore (o comunque non meno di 24 ore)
- 10) Quando anche il secondo strato idrorepellente si è asciugato, è possibile eseguire il piastrellamento utilizzando l'apposita colla per ceramica.
- 11) A lavoro terminato applicare uno strato di silicone tra le piastrelle e il corpo della canalina (in plastica) per garantire una maggiore impermeabilizzazione.