



Codice: **132-G115758**


## PLACCA DI COMANDO SIGMA 10 CON TASTO STOP

Per comandare il risciacquo delle cassette da incasso GEBERIT. Da utilizzare solo per cassette Sigma 8 cm e Sigma 12 cm. Consente l'interruzione del risciacquo.

 **GEBERIT**

 **Scatola Cartone**

## Varianti

Codice	Variante	Confezione	Lotto Minimo Ordine	Imballo	Prezzo Listino	Unità Di Misura	Disponibilità	Barcode	Brico
132-G115758-KJ5	Bianca - bordi tasti cromo	1		180	€ 145.07	NR		<a href="#">8033408870458</a>	