



Codice: **132-G115882**

## PLACCA DI COPERTURA 2 TASTI SIGMA 20 GEBERIT

FACTORYCODE: 115882; Per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Azionamento frontale. Materiali in dotazione: Telaio di fissaggio, 2 perni distanziatori, 2 perni di comando. Perna di comando isolati acusticamente, regolazione veloce senz'attrezzi. Forza di azionamento <20 N . Da utilizzare per cassette (cod. 109.790; 111.907; 111.909; 111.908; 111.795; 110.307; 110.308; 110.790; 110.791)  
Dimensioni: L. 24,6 x H. 16,4 x P.1,2 cm.

 **GEBERIT**

 **Scatola Cartone**

## Varianti

Codice	Variante	Confezione	Lotto Minimo Ordine	Imballo	Prezzo Listino	Unità Di Misura	Disponibilità	Barcode	Brico
132-G115882-111	Bianca - bordi tasti bianco op	1		10	€ 174.43	NR		<a href="#">8033408158402</a>	
132-G115882-161	Nera opaco - bordi tasti nero	1		10	€ 284.39	NR		<a href="#">8033408158419</a>	
132-G115882-KH1	Cromo - bordi tasti Satinati	1		10	€ 199.54	NR		<a href="#">8033408151557</a>	
132-G115882-KJ1	Bianca - bordi tasti cromo	1		10	€ 139.67	NR		<a href="#">8033408159683</a>	
132-G115882-KK1	Bianca - bordi tasti Dorati	1		10	€ 173.01	NR		<a href="#">8033408151564</a>	
132-G115882-KM1	Nera - bordi tasti Cromati	1		10	€ 173.01	NR		<a href="#">8033408151571</a>	