



EASY DESCALER

ANTICALCARE DECALCIFICANTE PER ELETTRODOMESTICI

DESCRIZIONE

EASY DESCALER è un decalcificante universale per macchine del caffè di qualsiasi tipo, ferri da stiro a vapore con o senza caldaia, bollitori, doccette, serpentine, lavastoviglie, lavabicchieri, lavatrici, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido INCOLORE
Odore	Pungente
Densità	1,135 kg/lt
pH	1
Durata in magazzino	24 mesi*

*con imballo integro e in un ambiente dai 18°C.
Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

CODICI - FORMATI

Codice Prodotto	3MR500
Codice Ean	8020089989616
Formato	500ml con dosatore
Confezione	12 flaconi

MACCHINE CAFFÈ

1. Riempire il serbatoio con acqua e 1 TAPPO DI EASY DESCALER.
2. Posizionare un contenitore capiente sotto il beccuccio di erogazione del caffè.
3. Se la macchina ha il programma decalcificante utilizzarlo, altrimenti fare uscire la soluzione come se si preparasse il caffè, (senza usare il vapore) fino a quando il serbatoio non si sia svuotato completamente.
4. Riempire il serbatoio con acqua pulita e azionare la macchina nuovamente, finché non si svuota.

FERRI DA STIRO

1. Versare 1 TAPPO di EASY DESCALER nel serbatoio dell'acqua (o nella caldaia esterna) a ferro freddo.
2. Lasciare agire per 10-15 minuti.
3. Aggiungere mezzo bicchiere d'acqua nel serbatoio.
4. Portare il ferro a temperatura vapore e fare evaporare su uno straccio tutto il contenuto.

ALTRI ELETTRODOMESTICI

LAVASTROVIGLIE – LAVATRICI

1. Aggiungere 1 - 2 TAPPI di prodotto nella vaschetta dell'elettrodomestico.
2. Programmare un lavaggio a vuoto con acqua calda (min. 50°C).
3. Avviare e attendere che l'elettrodomestico completi il suo programma.

RESISTENZE

1. Preparare una soluzione di acqua con 1 TAPPO di prodotto.
2. Immergere la resistenza nella soluzione per 10-30 min.

BOLLITORI

1. Preparare una soluzione di acqua con 1 TAPPO di prodotto, e riempire il bollitore.
2. Azionare il dispositivo, lasciando agire per 10-15 minuti; rimuovere la soluzione e utilizzare il bollitore 2 volte solo con acqua.

SOFFIONI – DOCCETTE

1. Preparare una soluzione di acqua con 1 TAPPO di prodotto, immergere il soffione della soluzione per 5-10 minuti. OPPURE travasare la soluzione in uno spruzzatore e spruzzare abbondantemente sul soffione.