

**MANUALE
D'ISTRUZIONE**

**NEUTRALIZZATORE DI
CONDENSA ACIDA
COD. 061112**



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE

La durata del materiale neutralizzante dipende:

1. dal PH della condensa
2. dai sedimenti presenti nell'acqua

La finestra nel corpo del neutralizzatore serve per la lettura del livello di consumo del materiale neutralizzante: una volta esaurito procedere con il ricaricamento.

POSIZIONAMENTO

La cartuccia neutralizzante può essere posizionata sia orizzontalmente sia verticalmente: si consiglia, quando possibile, la posizione orizzontale.

INSTALLAZIONE

1. Fissare al muro il collare in dotazione.
2. Inserire con pressione la cartuccia nel collare orientandola seguendo il flusso dell'acqua.
3. Togliere il tappino trasparente in ingresso del neutralizzatore, facendo attenzione a non far fuoriuscire il materiale neutralizzante.
4. Collegare il tubo della condensa proveniente dalla caldaia all'ingresso della cartuccia.
5. Collegare attraverso un tubo l'uscita della cartuccia con il punto di scarico della condensa.

MANUTENZIONE

La manutenzione consiste nella sola ricarica del materiale neutralizzante quando ha raggiunto il livello minimo (MIN).

1. Scollegare entrambi i tubi dai raccordi della cartuccia.
2. Posizionare la cartuccia in verticale e scollegare il tappo d'ingresso (IN) esercitando una leggera rotazione.
3. Versare una parte del materiale neutralizzante, contenuto nella ricarica, fino a coprire l'intera finestra.
4. Riposizionare il tappo all'ingresso, avendo l'accortezza di utilizzare del grasso per gli OR e imprimendo una leggera rotazione.
5. Riposizionare nuovamente la cartuccia nel collare (facendo attenzione a non far uscire dall'ingresso il materiale neutralizzante appena caricato) e collegare i tubi.