





**Ecoston**  
istruzioni




### Riempimento cassetta di scarico




Distanza superiore a 1 cm




Livello d'acqua  
consigliato







### Installazione pulsante



### sede pulsante Catis



### sede pulsante non Catis





### Scarico parziale



2-3 sec

Tenere premuto il pulsante fino all'interruzione dello scarico

### Scarico totale



Premere il pulsante e rilasciare normalmente

### Funzione "stop"



4-5 sec

Premere il pulsante e rilasciare normalmente. Attendere qualche secondo e premere di nuovo per interrompere il flusso d'acqua.