



Leo
DIANHYDRO®

CODICE 150-220

**ASCIUGACAPELLI A PARETE
MANUALE UTENTE**



Leggere attentamente il manuale per intero prima dell'uso. Consigliamo di conservare con cura il presente manuale utente per future esigenze. Il produttore è esonerato dalla responsabilità per prodotto danneggiato o difettoso qualora questo sia conseguente ad un uso improprio del dispositivo e/o alla non osservanza delle indicazioni prescritte nel manuale utente. Nel caso il dispositivo diviene difettoso nel regolare utilizzo, sarà necessario l'intervento di manutenzione di personale qualificato.

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Le seguenti istruzioni di sicurezza devono essere adottate durante l'uso del dispositivo. Consigliamo una lettura attenta di tutte le avvertenze.

Il presente manuale non può prevedere tutte le situazioni possibili di azzardo morale per ogni specifica situazione, quindi invitiamo gli utenti ad utilizzare il dispositivo secondo il buon senso e nei limiti dell'uso normale per cui è stato costruito nella situazione d'uso non affrontate nel presente manuale. L'asciugacapelli è stato pensato e sviluppato per usi domestici. Non è un dispositivo per usi professionali o all'aperto. Utilizzare il dispositivo una volta fissato correttamente alla parete come descritto nel presente manuale.

ATTENZIONE!

- Mai utilizzare l'asciugacapelli nella vasca, nella doccia o in prossimità di un lavabo pieno di acqua perché c'è un elevato rischio di scossa elettrica e morte.
- Seguire attentamente le istruzioni durante il montaggio dell'asciugacapelli. Nel caso il dispositivo cade nell'acqua in qualsiasi modo, staccare immediatamente la spina.
- Mai toccare il dispositivo bagnato e ancora attaccato all'alimentazione. Un dispositivo che abbia avuto contatto con l'acqua o soggetto ad elevata umidità dev'essere controllato da personale qualificato e riparato prima del riutilizzo.

Per una protezione aggiuntiva, l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente operativa residua nominale non superiore a 30mA è consigliabile nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedete al vostro installatore.

- Durante l'uso qualora vogliate fare una pausa, riposizionare l'asciugacapelli nell'apposito slot al muro, evitando di lasciarlo acceso e appeso al cavo di alimentazione.
- Mai immergere il dispositivo o il cavo in acqua
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 14 anni e oltre, e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza se sotto la supervisione di una persona responsabile. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da parte dei bambini.
- Non lasciare il cavo su superfici taglienti o calde.
- Non avvolgere il cavo sul dispositivo, non tirare o sollevare il dispositivo attraverso il cavo. Usi impropri del cavo possono danneggiare l'isolamento del cavo, e in quel caso il cavo dev'essere sostituito da personale qualificato. L'asciugacapelli non dev'essere collegato alla presa elettrica qualora il cavo ha subito danni.
- Non allungare o alterare il cavo. Nel caso si necessita un cavo più lungo, una prolunga dovrà essere predisposta evitando azzardi e rischi per le persone.
- Dopo ogni uso e prima di ogni pulizia, scollegare il cavo di alimentazione attraverso l'apposita spina, non tirare il cavo. Spegnerne sempre il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo insieme ad altri componenti non forniti dal produttore. Questo potrebbe causare danneggiamenti e rischi per gli utenti.
- Consigliamo di utilizzare il dispositivo in luoghi dove la temperatura varia da +10°C a +35°C e conservare il dispositivo in ambienti poco umidi

dove la temperatura va da +5°C a +40°C.

- Non coprire l'ingresso e l'uscita di aria durante l'uso onde evitare il surriscaldamento dell'apparecchio e causare danni allo stesso. Il dispositivo di protezione spegnerà l'asciugacapelli e si potrà riutilizzare solo quando si sarà raffreddato.

SMALTIMENTO

Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, si prega di utilizzare i sistemi di raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. I rivenditori possono riprendere questo prodotto per il riciclaggio in sicurezza ambientale.



Nel caso di malfunzionamenti e rumori contattare il rivenditore o comunque chiedere a personale qualificato per la riparazione.

Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia tra 220-240V e 50Hz prima di collegare il dispositivo.

INSTALLAZIONE A PARETE

- Rimuovere il contenuto dalla confezione.
- Spingere la staffa di sostegno in metallo verso il basso per sganciarla dal dispositivo.
- Posizionare la staffa all'altezza desiderata e segnare i punti dove forare assicurandosi che il dispositivo sia ad altezza adeguata e sicura.
- Praticare i tre fori e inserire i tasselli
- Applicare la staffa e fissarla
- Agganciare il dispositivo alla staffa e fissarlo con la vite di sicurezza centrale.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento e raffreddato prima di ogni pulizia
- Non utilizzare acqua direttamente sul dispositivo per pulirlo
- Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere eventuali residui sulla griglia per l'ingresso dell'aria.
- Utilizzare un panno morbido e non bagnato per pulire le superfici del dispositivo
- Utilizzare detergenti neutri e non aggressivi per le operazioni di pulizia delle superfici.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: 150-220

Descrizione: ASCIUGACAPELLI A PARETE

Alimentazione: 220-240V 50Hz

Potenza: 1600W

IP: II





Dianhydro è un marchio Dianflex Corporation.

dianflex.com

ASCIUGACAPELLI A PARETE
MANUALE UTENTE